


Elektrische Mehrzwecklokomotiven 3332, 3350 und 3650



Schaltbild für 3050

Art. 3350

1	Lokomotiv-Aufbau (komplett)			252000
2	Lichtkörper (vorn bzw. hinten)			217280
3	Abschirmblech			217290
4	Puffer			217210
5	Scherenstromabnehmer			250690
6	Zylinderblechschraube			785870
7	Zylinderschraube			785250
8	Treibgestell			252130
9	Beisatzrad	Z30/12		209660
10	Lagerbolzen			223100
11	Beisatzrad	Z33/12		219150
12	Zwischenradsatz	Z35		216870
13	Zwischenradsatz	Z33		216770
14	Treibachsenteil	Z22	D14	214640
15	Haftreifen			7153
16	Treibachsenteil	Z22	D14	216940
17	Treibrad mit Haftreifen		D14	209690
18	Treibrad		D14	209620
19	Feldmagnet			222180
20	Anker			217450
21	Motorschild			216730
22	Zylinderschraube			785600
23	Bürstenpaar			600300
24	UKW-Drossel			600910
25	Fahrtrichtungsschalter			252200
26	Schaltschieberfeder			7194
27	Zylinderschraube			785110
28	Boden			216890
29	Schienenräumer			217020
30	Umschalter			214760
31	Lampenhalter			252060
32	Glühlampe			600080
33	Drehgestellrahmen			217150
34	Kupplungshaken			217080
35	Zylinderschraube			750200
36	Drehgestell			216980
37	Benzing-Sicherung			608020
38	Isolierung <ohne Kabel)			217400
39	Schleifer			7164
40	Senkschraube			756080
	Vorschaltelektronik			258910